

Accessoires
indispensables



Ref. produit : KITbat

2 personnes
recommandées
pour la pose

1 Précautions avant la pose



1. Mettez à plat le film

Un jour avant la pose mettez à plat le film. Cette étape sert à éviter le phénomène de mémoire de forme du film pouvant entraîner un décollement.

Placez un échantillon du SPY-FILM indiquant son sens de découpe depuis l'extérieur de la pièce à équiper en vérifiant chaque écran.



2. Testez le sens de pose

Suivant la technologie d'affichage (LED, LCD) et de son orientation, la pose se fera horizontalement ou verticalement.

2 Installation



3. Découpes

Procédez aux découpes exactes du film avant la pose. Cette étape sert à éviter tout risque de fendre le film



4. Nettoyage

Nettoyez parfaitement les vitrages. Pulvérisez de l'eau savonneuse et utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon doux.



5. Séparation du liner

Séparez la pellicule de protection du film.

Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties



6. Neutralisez la colle

Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté adhésif d'eau savonneuse

Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières



7. Positionnez le film

Humidifiez à l'eau savonneuse la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut

Une fois le film appliqué, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle



8. Marouflez le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec manche du centre vers l'extérieur en commençant par le haut



La pose est maintenant terminée !

